

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A 6709-ES MODELLHEZ



Vibráló pálca

Karbantartás:

Első használat előtt és minden használat után öblítse le a készüléket meleg, szappanos vízzel.

Tárolás:

Száraz helyen, más szexuális segédeszközöktől elkülönítve tárolja. A különböző anyagból készült szexuális segédeszközök károsíthatják egymást, ha érintkezésbe kerülnek.

Minőség:

Ez a termék biztonságos szilikonból készült, amely ártalmatlan az emberi szervezetre. Nem tartalmaz ftalátokat, BPA-t vagy latexet.

Fontos utasítások:

Ne kapcsolja be töltés vagy tisztítás közben. A jelzőfény töltés közben villogni fog, a fény kigyullad, ha teljesen feltöltődött. **Alacsony töltöttségre figyelmeztető jelzés:** a jelzőfény gyorsan villog, amikor az akkumulátor majdnem lemerült. Csak 5 voltos USB-adaptert használjon (szabványos mobiltelefon-töltő). A teljes töltés körülbelül 120 perc után érhető el. Csak vízbázisú kenőanyagot használjon.

Figyelmeztetés:

Hagyja abba a termék használatát, ha az nem felel meg Önnek vagy partnerének. Ne tegye ki a készüléket víznek, ha töltés közben van.

Bekapcsológomb:

A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. Nyomja meg erősen a gombot a 10 beállítás közötti görgetéshez. A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig.

Töltőport:

Csatlakoztassa a mágneses töltőfejet a töltőérintkezőhöz.

Hogyan kell feltölteni



1. a töltőérintkező egy kis fémgűrű, amely a készülék alján helyezkedik el



2. igazítsa a mágneses töltőfejet az érintkezőhöz.



3. a kábel mágnesesen bepattan a helyére. A bekapcsológomb LED fénye lassan villog a töltés jelzésére.

A kettős vibrációs stimulátor 1 motorral és 10 rezgési és pulzációs móddal rendelkezik, amelyek mély hüvelyi rezgésekkel örvendeztetik meg Önt. A masszázsfaj az összes erogén zóna kellemes masszírozását biztosítja. Könnyen karbantartható, vízálló, kádban és zuhany alatt is használható. Ergonomikus formával és selymesen puha felülettel rendelkezik. Tapasztalja meg az intenzív élvezetet, és válassza ki a legjobb vibrációs stimulációt, hogy a csúcsra juttassa. Akár 1,5 óra játékidő egy teljes feltöltéssel

Teljes hossza 19 cm.



Az akkumulátort a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ha lehetséges, hasznosítja újra. A felhasználóknak nem szabad az akkumulátort saját maguk eltávolítani vagy kicserélni, ez károsíthatja a készüléket.



A csomag tartalma: személyi stimulátor, töltőkábel és használati utasítás.