

## FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A 6702DPK MODELLHEZ



### **Mini vibrátor**

#### **Karbantartás:**

Első használat előtt és minden használat után öblítse le a készüléket meleg, szappanos vízzel.

#### **Tárolás:**

Száraz helyen, más szexuális segédeszközöktől elkülönítve tárolja. A különböző anyagból készült szexuális segédeszközök károsíthatják egymást, ha érintkezésbe kerülnek.

#### **Minőség:**

Ez a termék biztonságos szilikonból készült, amely ártalmatlan az emberi szervezetre. Nem tartalmaz ftalátokat, BPA-t vagy latexet.

#### **Fontos utasítások:**

Ne kapcsolja be töltés vagy tisztítás közben. A jelzőfény töltés közben villogni fog, és a fény kigyullad, amikor teljesen feltöltődött. **Alacsony töltöttségre figyelmeztető jelzés:** a jelzőfény gyorsan villog, amikor az akkumulátor majdnem lemerült. Csak 5 voltos USB-adaptert használjon (szabványos mobiltelefon-töltő). A teljes töltés körülbelül 90 perc elteltével érhető el. Csak vízbázisú kenőanyagot használjon.

#### **Figyelmeztetés:**

Hagyja abba a termék használatát, ha az nem felel meg Önnek vagy partnerének. Ne tegye ki a készüléket víznek, ha töltés közben van.


#### **Bekapcsológomb:**

A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. Nyomja meg erősen a gombot a 10 beállítás közötti görgetéshez. A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig.


#### **Töltőport:**

Csatlakoztassa az USB töltőkábelt a töltőcsatlakozóhoz.


## Hogyan kell feltölteni



1. a töltőport egy kis lyuk, amely a bekapcsológomb alatt található. A készülék töltéséhez igazítsa a töltőtűskét a porthoz.



2. dugja be a töltőcsapot a gumin keresztül a portba. A gumi kitágul, hogy befogadja a tűt.



3. határozottan dugja be a töltőcsapot egészen a csatlakozóig.

A mini vibrátor 1 motorral és 10 rezgési és pulzációs móddal rendelkezik, hogy élvezze a csiklóját vagy a hüvely körüli területet. Könnyen karbantartható, vízálló, kádban vagy zuhany alatt is használható. Ergonomikus formával és selymesen puha felülettel rendelkezik. Tapasztald meg az intenzív élvezetet, és válaszd ki a legjobb vibrációs stimulációt, hogy a csúcsra juttasd magad. Akár 2 óra játékidő egy teljes feltöltéssel

Teljes hossza 8 cm.



Az akkumulátort a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ha lehetséges, hasznosítja újra. A felhasználóknak nem szabad az akkumulátort saját maguk eltávolítani vagy kicserélni, ez károsíthatja a készüléket.



**A csomag tartalma:** személyi stimulátor, töltőkábel és használati utasítás.