

## FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A 6725-ÖS MODELLHEZ



### **Orális vibrátor**

#### **Karbantartás:**

Első használat előtt és minden használat után öblítse le a készüléket meleg, szappanos vízzel.

#### **Tárolás:**

Száraz helyen, más szexuális segédeszközöktől elkülönítve tárolja. A különböző anyagból készült szexuális segédeszközök károsíthatják egymást, ha érintkezésbe kerülnek.

#### **Minőség:**

Ez a termék biztonságos szilikonból készült, amely ártalmatlan az emberi szervezetre. Nem tartalmaz ftalátokat, BPA-t vagy latexet.

#### **Fontos utasítások:**

Ne kapcsolja be töltés vagy tisztítás közben. A jelzőfény töltés közben villogni fog, a fény kigyullad, ha teljesen feltöltődött. **Alacsony töltöttségi szintre figyelmeztetés:** a jelzőfény gyorsan villog, amikor az akkumulátor majdnem lemerült. Csak 5 voltos USB-adaptert használjon (szabványos mobiltelefon-töltő). A teljes feltöltés körülbelül 60 perc elteltével érhető el. Csak vízbázisú kenőanyagot használjon.

#### **Figyelmeztetés:**

Hagyja abba a termék használatát, ha az nem felel meg Önnek vagy partnerének. Ne tegye ki a készüléket víznek, ha töltés közben van.

### **Bekapcsológomb:**

A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. Nyomja meg erősen a gombot a 10 beállítás közötti görgetéshez. A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig.

### **Töltőport:**

Csatlakoztassa a mágneses töltőfejet a töltőérintkezőhöz.

### **Hogyan kell feltölteni**



1. a töltőérintkező egy kis fémgyűrű, amely a készülék alján helyezkedik el



2. igazítsa a mágneses töltőfejet az érintkezőhöz.



3. a kábel mágnesesen bepattan a helyére. A bekapcsológomb LED fénye lassan villog a töltés jelzésére.

### **Hogyan kell használni egy orális vibrátort:**



### **Fedezd fel az érzéseidet:**

Nyomja az oszcilláló orális vibrátor nyílását közvetlenül a csiklójához vagy partnere csiklójához vagy annak közelébe, hogy megtapasztalja a legintenzívebb bizsergető érzést.



### **Nyitány:**

Az érzékenységi szintjétől függően próbálja meg finoman benyomni az orális vibrátort a hüvelybe, vagy nyomja a szeméremajkához, hogy közvetettebb stimulációt kapjon. A bekapcsológomb segítségével állítsa be a testének leginkább megfelelő sebességet.



**Minél nedvesebb, annál jobb:**

A csikló szívó és bizsergető érzésének élvezetéhez kenje be a kenőanyagot az orális vibrátor nyílásának szélei mentén, és nyomja a csiklóhoz.

Tapasztalja meg az intenzív élvezetet, és válassza ki a legjobb vibrációs stimulációt, hogy a csúcsra jusson. Akár 1,5 óra játékidő egy teljes feltöltéssel

Teljes hossza 15 cm.



Az akkumulátort a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ha lehetséges, hasznosítja újra. A felhasználóknak nem szabad az akkumulátort saját maguk eltávolítani vagy kicserélni, mivel ez károsíthatja a készüléket.



**A csomag tartalma:** orális vibrátor, töltőtáska bel és használati utasítás.