

## NÁVOD K POUŽITÍ PRO MODEL 6734



### **Duální vibrační stimulátor**

#### **Údržba:**

Přístroj před prvním použitím a následně po každém použití opláchněte teplou mýdlovou vodou.

#### **Skladování:**

Skladujte na suchém místě, odděleně od jiných sexuálních pomůcek. Sexuální pomůcky vyrobené z jiného materiálu se mohou navzájem poškodit, pokud se dostanou do kontaktu.

#### **Kvalita:**

Tento produkt je vyroben z bezpečného silikonu, který je pro lidské tělo neškodný. Neobsahuje ftaláty, BPA ani latex

#### **Důležité instrukce:**

Nezapínejte během nabíjení nebo čištění. Během nabíjení bude kontrolka blikat, po úplném nabití bude kontrolka svítit. **Upozornění na slabou baterii:** kontrolka bude rychle blikat, když je baterie téměř vybitá. Používejte pouze 5-ti voltový USB adaptér (standardní nabíječka pro mobilní telefony). Plného nabití dosáhnete po cca 130 minutách. Používejte pouze lubrikant na vodní bázi.

#### **Upozornění:**

Přestaňte produkt používat, pokud nevyhovuje vám nebo vašemu partnerovi. Pokud se přístroj nabíjí, nevystavujte ho vodnímu proudu.

#### **Tlačítko napájení:**

Pro zapnutí stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. Pevným stisknutím můžete procházet 10-ti nastaveními. Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund se přístroj vypne.

Pro zapnutí hladící masážní perličky stiskněte kruhové tlačítko pro spuštění a přepínání mezi 5-ti tahy. Rozsvítí se kruhové tlačítko. Chcete-li pohyb hlazení vypnout, přepněte na konec pátého nastavení.

### **Nabíjecí port:**

Připojte magnetickou nabíjecí hlavu k nabíjecímu kontaktu.

#### **Jak nabíjet**



1. nabíjecí kontakt je malý kovový kruh umístěný na spodní straně zařízení



2. zarovnejte magnetickou nabíjecí hlavu s kontaktem.



3. kabel se magneticky přichytí na místo. Kontrolka LED tlačítka napájení bude pomalu blikat, aby signalizovala nabíjení

### **Jak duální stimulátor používat:**



zasaňte delší vnitřní rameno luxusního duálního masážního přístroje do vagíny a umístěte kratší vnější rameno proti klitoris pro duální potěšení (nezapomeňte na lubrikant). Stisknutím tlačítka napájení můžete procházet 10-ti nastaveními vibrací.



Zasaňte větší vnitřní rameno stimulatoru do pochvy své nebo partnerky a sklopte luxusní duální masážní madlo dolů, abyste vyvinuli přímý tlak na bod G. Stisknutím kruhového tlačítka aktivujte hladící masážní perličku a procházejte všemi 5-ti pohyby pro neskutečnou slast.



Užijte si svůj plně vodotěsný luxusní duální vibrační masážní přístroj ve vaně nebo sprše pro dokonalý způsob relaxace a odpočinku. Nezávisle ovládejte 10 nastavení vibrací a 5 tahů pro 65 jedinečných kombinací stimulace.



Duální vibrační stimulator má 3 motory, 10 vibračních a pulzačních režimů které vás potěší hlubokými vaginálními vibracemi i stimulatorem klitorisu. Dalším překvapením je pulzující masážní knoflík pro ještě větší intenzitu prožitku. Má ergonomický tvar a hedvábně jemný povrch. Zažijte intenzivní potěšení a vyberte si tu nejlepší vibrační stimulaci která vás přivede na vrchol. Při plném nabití vydrží až 2,5 hodiny hrátek.

Celková délka je 23 cm.

Baterie musí být zlikvidována v souladu s místními zákony a předpisy. Pokud je to možné, recyklujte ji. Uživatelé nesmí sami vyjímat nebo vyměňovat baterii, mohlo by dojít k poškození přístroje.



**Balení obsahuje:** osobní stimulator, nabíjecí kabel a návod k použití.