

## NÁVOD NA POUŽITIE PRE MODEL 6747



### **Osobný tlakový a vibračný stimulátor**

#### **Údržba:**

Pred prvým použitím a po každom použití opláchnite zariadenie teplou mydlovou vodou.

#### **Skladovanie:**

Skladujte na suchom mieste, oddelene od ostatných sexuálnych pomôcok. Sexuálne pomôcky vyrobené z rôznych materiálov sa môžu pri vzájomnom kontakte poškodiť.

#### **Kvalita:**

Tento výrobok je vyrobený z bezpečného silikónu, ktorý je neškodný pre ľudské telo. Neobsahuje ftaláty, BPA ani latex

#### **Dôležité pokyny:**

Nezapínajte ho počas nabíjania alebo čistenia. Počas nabíjania bude kontrolka blikať, po úplnom nabití sa rozsvieti. **Upozornenie na vybitú batériu:** kontrolka bude rýchlo blikať, keď je batéria takmer vybitá. Používajte iba 5-voltový USB adaptér (štandardná nabíjačka mobilných telefónov). Úplné nabitie sa dosiahne približne po 120 minútach. Používajte len mazivo na báze vody.

#### **Varovanie:**

Ak vám alebo vášmu partnerovi výrobok nevyhovuje, prestaňte ho používať. Ak sa zariadenie nabíja, nevystavujte ho vode.

#### **Tlačidlo napájania:**

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania 3 sekundy. Pevným stlačením prechádzajte cez 10 nastavení. Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy.

### **Ako používať tlakový a vibračný stimulátor:**



pomocou stimulátora hladkajte svoje alebo partnerove prsia a zamerajte sa na bradavky, aby ste postupne zvýšili vzrušenie.



pre zvýšenú vonkajšiu stimuláciu pritlačte pulzujúcu hlavicu priamo na klitoris alebo do jeho blízkosti. Preskúmajte vibrujúce okvetné lístky okolo vagíny.



zamerajte sa na svojho partnera, aby ste ho dostali do nálady. Preskúmajte spoločne každé z 10 pulzujúcich nastavení rozkoše, aby ste dráždili a nakoniec dosiahli euforické vyvrcholenie.

### **Nabíjací port:**

Pripojte magnetickú nabíjaciu hlavicu k nabíjaciemu kontaktu.

### **Ako nabíjať**



1. nabíjací kontakt je malý kovový krúžok umiestnený na spodnej strane zariadenia



2. vyrovnajte magnetickú nabíjaciu hlavu s kontaktom.



3. kábel je magneticky zacvaknutý na mieste. Kontrolka LED tlačidla napájania bude pomaly blikať, aby signalizovala nabíjanie

Zažite intenzívne potešenie a vyberte si tú najlepšiu vibračnú stimuláciu, ktorá vás privedie na vrchol.  
Až 1,5 hodiny hrania na plné nabitie

Celková výška je 7 cm.

Batéria sa musí zlikvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi. Ak je to možné, recyklujte ju.  
Používatelia nesmú batériu sami vyberať ani vymieňať, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia.



**Balenie obsahuje:** osobný stimulátor, nabíjací kábel a návod na použitie.