



PALMPERFECT®

CELKOVÝ SYSTÉM PÉČE – NÁVOD K POUŽITÍ

model 3882BC

Děkujeme, že jste si zakoupili systém PALMPERFECTS Total Grooming System. Abyste si zajistili co nejlepší zkušenosti s tímto výrobkem, přečtěte si před použitím pečlivě všechny pokyny a bezpečnostní opatření.

VAROVÁNÍ

Toto zařízení není hračka a není určeno pro použití dětmi nebo na dětech. Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti. Příklad nepoužívejte, pokud má poškozenou fólii, nůž nebo řezací jednotku, protože může dojít ke zranění. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření, extrémním teplotám nebo zahřátým povrchům. Toto zařízení je odolné vůči vodě. Může být vystaveno stříkající vodě ve sprše a lze jej opláchnout pod tekoucí vodou z kohoutku. Zařízení by nemělo být zcela ponořeno do vody. Toto zařízení by se mělo používat s ochranným nástavcem v citlivých oblastech.

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Dvojitě čepele
2. Uvolnění otáčení čepele
3. Uvolnění otočného portu baterie
4. Tlačítko zapnutí/vypnutí


BATERIE

Zastříhovač vyžaduje k provozu dvě (2) baterie AAA 1,5 V (nejsou součástí dodávky). Nepoužívejte staré nebo poškozené baterie.


Instalace / výměna baterie:

1. Otevřete kryt pro baterie otáčením rukojetí doleva, dokud se šipky nesrovnají a pak odtáhněte kryt od zastříhovače (obr. 1).
2. Do přihrádky na baterie vložte dvě (2) baterie AAA podle značek polarity (+ / -) uvedených na krytu. Baterie by měly přesně zapadnout na své místo.
3. Nasadte kryt prostoru pro baterie tak, že šipky zarovnáte a otočíte doprava (obr. 2).


Poznámka: Pokud jsou baterie nesprávně vloženy, zařízení nebude fungovat. Vyměňte baterii, jakmile zjistíte, že zařízení pracuje pomaleji než obvykle.



Obr. 1



Obr. 2



JAK POUŽÍVAT


Systém Total Grooming System obsahuje nástavce na holení bikin a těla, zastříhovač detailů a odstraňovač chloupků na obličejí. Nástavce lze snadno vyměňovat.

Nástavce měňte pouze při vypnutém přístroji.


Demontáž / instalace nástavců

1. Otočte nástavcovou hlavu doprava, dokud se šipky nesrovnají, a zvedněte ji nahoru a pryč od zařízení (obr. 3).
2. Umístěte nový nástavec tak, aby byly šipky v jedné linii, a připojte jej k zařízení. Otočením doleva jej zajistěte na místě (obr. 4).

Obr. 3




Obr. 4



Součástí balení jsou NÁSTAVCE pro zastříhování vlasů na delší délku. Nástavce pro zastříhování zobrazená na obr. 5 jsou kompatibilní s nástavcem pro holení bikin a těla. Vodítka instalujte nebo odstraňujte pouze s nástavcem připevněným k přístroji. Chcete-li nainstalovat nástavec, umístěte jej na břity a mírně zatlačte, dokud nezapadne na místo (obr. 5). Lze jej sejmut jemným tahem směrem od břitů.

Obr. 5




Instalace a odstranění stříhacích nástavců

Stříhací nástavce zobrazené na obr. 6 jsou kompatibilní s nástavcem pro detailní práci.

Instalace stříhacího nástavce:

1. Ujistěte se, že nástavec je upevněn k zařízení.
2. Umístěte stříhací nástavec na horní část nástavce.
3. Jemně zatlačte na stříhací nástavec, dokud nezapadne na místo (viz obr. 6).

Obr6



Odstranění stříhacího nástavce:

1. Ujistěte se, že nástavec je upevněn k zařízení.
2. Jemně vytáhněte stříhací nástavec směrem nahoru, dokud se neoddělí od nástavce.

Zařízení zapněte otočením rukojeti doprava. Zařízení vypnete otočením rukojeti doleva. Zařízení používejte pouze s bezpečně připojeným nástavcem. Zařízení nikdy nepoužívejte na podrážděné nebo poškozené pokožce.

Bikiny / holicí strojek na tělo:

Tento nástavec lze použít s připojeným nástavcem nebo bez něj v závislosti na požadované délce vlasů. Nejlepších výsledků dosáhnete krátkými, rovnoměrnými tahy. Aplikujte pouze lehký tlak - není nutné silně tlačit. Pro citlivé oblasti použijte ochranný průvodce zastříhování Omm.

Odstraňovač chloupků na obličeji:

Tento nástavec lze použít k odstranění chloupků v oblasti obličeje a krku. Nejlepších výsledků dosáhnete malými a krouživými tahy, abyste odstranili co nejvíce chloupků. Odstraňovač chloupků na obličeji nevyžaduje při používání žádný nebo jen malý tlak.

Trimmer na detaily:

Tento nástavec lze účinně použít na obočí, chloupky v nose nebo uších. Detailní zastříhovač nepoužívejte na delší chloupky, protože by mohlo dojít k jejich vytrhávání nebo podráždění. Používejte krátké,

ČISTĚNÍ

Zařízení vždy čistěte při vypnutém napájení. Zařízení můžete při čištění vystavit tekoucí vodě, ale nikdy by nemělo být zcela ponořené. Po opláchnutí otřete čistým, suchým hadříkem. Nástavce lze v případě potřeby vyjmout pro čištění samostatně. Vytřeptejte přebytečné nečistoty a sekací sestavu vyfoukejte nebo opláchněte.

KONTAKT/ZÁRUKA/PODPORA

Na zastříhovač Beautytrim se vztahuje záruka na výrobní vady (s výjimkou stříhacích nožů) po dobu dvou let od data původního zakoupení. Společnost Borgy CZ a.s. podle svého uvážení a po předložení platného dokladu o koupi v záruční době holicí strojek bezplatně opraví nebo vymění. Pro pomoc nebo v případě problémů týkajících se výkonu, poškození, výměny břitů, záruky, pravidelné údržby nebo zpětné vazby od zákazníků ,kontaktujte prosím prodejce.