

NÁVOD K POUŽITÍ PRO MODEL 6739



plusOne Vibrační Plug Pulse

Údržba:

Přístroj před prvním použitím a následně po každém použití opláchněte teplou mýdlovou vodou.

Skladování:

Skladujte na suchém místě, odděleně od jiných sexuálních pomůcek. Sexuální pomůcky vyrobené z jiného materiálu se mohou navzájem poškodit, pokud se dostanou do kontaktu.

Kvalita:

Tento produkt je vyroben z bezpečného silikonu, který je pro lidské tělo neškodný. Neobsahuje ftaláty, BPA ani latex

Důležité instrukce:

Nezapínejte během nabíjení nebo čištění. Během nabíjení bude kontrolka blikat, po úplném nabití bude kontrolka svítit. **Upozornění na slabou baterii:** kontrolka bude rychle blikat, když je baterie téměř vybitá. Používejte pouze 5-ti voltový USB adaptér (standardní nabíječka pro mobilní telefony). Plného nabití dosáhnete po cca 90-ti minutách. Používejte pouze lubrikant na vodní bázi. Plně vodotěsný pro zábavu ve vaně i sprše

Upozornění:

Přestaňte produkt používat, pokud nevyhovuje vám nebo vašemu partnerovi. Pokud se přístroj nabíjí, nevystavujte ho vodnímu proudu.


Tlačítko napájení:

Pro zapnutí stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. Pevným stisknutím můžete procházet 10-ti nastaveními. Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund se přístroj vypne.

Jak plusOne vibrační Plug Pulse používat:




Začněte nanesením osobního lubrikantu na zaoblenou část vibračního kolíku. Doporučujeme používat pouze lubrikanty na vodní bázi.



Najděte správné místo

Vložte vibrační kolík tak, že uvolníte svaly a pomalu ho zasunete na místo. Pamatujte: rukojeť kolíku musí zůstat mimo tělo pro snadné vyjmutí.



Ovládejte svůj zážitek

Zapněte vibrační kolík a vyberte si z 10 výkonných vibračních nastavení, abyste dosáhli maximálního potěšení.

Nabíjecí port:

Připojte magnetickou nabíjecí hlavu k nabíjecímu kontaktu.

Jak nabíjet



1. nabíjecí kontakt je malý kovový kruh umístěný na spodní straně zařízení



2. zarovnejte magnetickou nabíjecí hlavu s kontaktem.



3. kabel se magneticky přichytí na místo. Kontrolka LED tlačítka napájení bude pomalu blikat, aby signalizovala nabíjení

Zažijte intenzivní potěšení a vyberte si tu nejlepší vibrační stimulaci která vás přivede na vrchol. Při plném nabití vydrží až 1,5 hodiny hrátek

Velikost produktu 9 cm x 3cm x 6 cm

Baterie musí být zlikvidována v souladu s místními zákony a předpisy. Pokud je to možné, recyklujte ji. Uživatelé nesmí sami vyjímat nebo vyměňovat baterii, mohlo by dojít k poškození přístroje.



Balení obsahuje: plusOne Vibrační Plug Pulse, nabíjecí kabel a návod k použití.