

NÁVOD NA POUŽITIE MODELU 6739



plusOne Vibračná zástrčka Pulse

Údržba:

Pred prvým použitím a po každom použití zariadenie opláchnite teplou mydlovou vodou.

Skladovanie:

Skladujte na suchom mieste, oddelene od ostatných sexuálnych pomôcok. Sexuálne pomôcky vyrobené z rôznych materiálov sa môžu pri vzájomnom kontakte poškodiť.

Kvalita:

Tento výrobok je vyrobený z bezpečného silikónu, ktorý je neškodný pre ľudské telo. Neobsahuje ftaláty, BPA ani latex

Dôležité pokyny:

Nezapínajte ho počas nabíjania alebo čistenia. Počas nabíjania bude kontrolka blikať, po úplnom nabití sa rozsvieti. **Upozornenie na vybitú batériu:** kontrolka bude rýchlo blikať, keď je batéria takmer vybitá. Používajte iba 5-voltový USB adaptér (štandardná nabíjačka mobilných telefónov). Úplné nabitie sa dosiahne približne po 90 minútach. Používajte len mazivo na báze vody. Plne vodotesný pre zábavu vo vani a v sprche

Varovanie:

Ak vám alebo vášmu partnerovi výrobok nevyhovuje, prestaňte ho používať. Ak sa zariadenie nabíja, nevystavujte ho vode.


Tlačidlo napájania:

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania 3 sekundy. Pevným stlačením prechádzajte cez 10 nastavení. Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy.

Ako používať vibračnú zástrčku plusOne Pulse:




Začnite tým, že na zaoblenú časť vibračného kolíka naniesiete osobné mazivo. Odporúčame používať len lubrikanty na báze vody.



Nájdite správne miesto

Vibračný kolík vložte uvoľnením svalov a pomaly ho zasuňte na miesto. Nezabudnite: rukoväť kolíka musí zostať mimo tela, aby sa dala ľahko vybrať.



Prevezmite kontrolu nad svojimi skúsenosťami

Zapnite vibračný kolík a vyberte si z 10 výkonných nastavení vibrácií, aby ste dosiahli maximálne potešenie.

Nabíjací port:

Pripojte magnetickú nabíjaciu hlavicu k nabíjacímu kontaktu.


Ako nabíjať



1. nabíjací kontakt je malý kovový krúžok umiestnený na spodnej strane zariadenia



2. vyrovnajte magnetickú nabíjaciu hlavu s kontaktom.



3. kábel je magneticky zacvaknutý na mieste. Kontrolka LED tlačidla napájania bude pomaly blikať, aby signalizovala nabíjanie

Zažite intenzívne potešenie a vyberte si tú najlepšiu vibračnú stimuláciu, ktorá vás privedie na vrchol.
Až 1,5 hodiny hrania na plné nabitie

Veľkosť výrobku 9 cm x 3 cm x 6

Batéria sa musí zlikvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi. Ak je to možné, recyklujte ju.
Používatelia nesmú batériu sami vyberať ani vymieňať, mohli by zariadenie poškodiť.



Balenie obsahuje: plusOne Vibrating Plug Pulse, nabíjací kábel a návod na použitie.